

**MULTI-SPLIT INVERTER H9****Sélection Multisplit Inverter H9****ÉTAPE 1**

Selectionnez la puissance qui convient le mieux à chacune des pièces que vous souhaitez climatiser. Le tableau suivant montre les différentes puissances, afin que vous puissiez sélectionner le modèle le plus adéquat.

Modèle	9	12	16	18	24
Capacité	2,6 kW	3,5 kW	4,8 kW	5,2 kW	7,0 kW
<b>SPLIT MURA L</b>	MUPR-09-H9M CL 20 470	MUPR-12-H9M CL 20 471	—	MUPR-18-H9M CL 20 472	MUPR-24-H9M CL 20 473
<b>CASSETTE</b>	—	MUCSR-12-H9M CL 20 474	—	MUCSR-18-H9M CL 20 475	—
<b>CONDUIT</b>	—	MUCR-12-H9M CL 20 476	—	MUCR-18-H9M CL 20 477	—
<b>CONSOLE</b>	—	MUCNR-12-H9M CL 20 478	MUCNR-16-H9M CL 20 479	—	—

**ÉTAPE 2**

Selectionnez l'unité extérieure qui s'adapte le mieux à la combinaison des unités intérieures choisies précédemment.

	2 x 1		3 x 1		4 x 1		5 x 1	
	MUEX-14-H9.2	MUEX-18-H9.2	MUEX-21-H9.3	MUEX-27-H9.3	MUEX-28-H9.4	MUEX-36-H9.4	MUEX-42-H9.5	
	CL 20 460	CL 20 461	CL 20 462	CL 20 463	CL 20 464	CL 20 465	CL 20 466	
<b>1 PIÈCE</b>	9 12 18	9 12 18	9 12 18	9 12 18	9 12 18 24	9 12 18 24	9 12 18 24	
<b>2 PIÈCES</b>	9 +9 9 +12	9 +9 9 +12 9 +18 12 +12	9 +9 9 +12 9 +18 12 +12	9 +9 9 +12 9 +18 12 +12 12 +18	9 +9 9 +12 9 +18 9 +24 12 +12 12 +18 12 +24 18 +18	9 +9 9 +12 9 +18 9 +24 12 +12 12 +18 12 +24 18 +18	9 +9 9 +12 9 +18 9 +24 12 +12 12 +18 12 +24 18 +18	
<b>3 PIÈCES</b>	—	—	9 +9 +9 9 +9 +12 9 +9 +18 9 +12 +12 9 +12 +18 12 +12 +12	9 +9 +9 9 +9 +12 9 +9 +18 9 +12 +12 9 +12 +18 12 +12 +12	9 +9 +9 9 +9 +12 9 +9 +18 9 +9 +24 9 +12 +12 9 +12 +18 9 +12 +24 9 +18 +18 12 +12 +12 12 +12 +18 12 +12 +24 12 +18 +18	9 +9 +9 9 +9 +12 9 +9 +18 9 +9 +24 9 +12 +12 9 +12 +18 9 +12 +24 9 +18 +18 12 +12 +12 12 +12 +18 12 +12 +24 12 +18 +18	9 +9 +9 9 +9 +12 9 +9 +18 9 +9 +24 9 +12 +12 9 +12 +18 9 +12 +24 9 +18 +18 12 +12 +12 12 +12 +18 12 +12 +24 12 +18 +18	
<b>4 PIÈCES</b>	—	—	—	—	9 +9 +9 +9 9 +9 +9 +12 9 +9 +9 +18 9 +9 +9 +24 9 +9 +12 +12 9 +9 +12 +18 9 +9 +12 +24 9 +12 +12 +12 9 +12 +12 +18 9 +12 +12 +24 9 +12 +18 +18 12 +12 +12 +12 12 +12 +12 +18	9 +9 +9 +9 9 +9 +9 +12 9 +9 +9 +18 9 +9 +9 +24 9 +9 +12 +12 9 +9 +12 +18 9 +9 +12 +24 9 +12 +12 +12 9 +12 +12 +18 9 +12 +12 +24 9 +12 +18 +18 12 +12 +12 +12 12 +12 +12 +18	9 +9 +9 +9 9 +9 +9 +12 9 +9 +9 +18 9 +9 +9 +24 9 +9 +12 +12 9 +9 +12 +18 9 +9 +12 +24 9 +12 +12 +12 9 +12 +12 +18 9 +12 +12 +24 9 +12 +18 +18 12 +12 +12 +12 12 +12 +12 +18	
<b>5 PIÈCES</b>	—	—	—	—	—	—	9 +9 +9 +9 9 +9 +9 +12 9 +9 +9 +18 9 +9 +9 +24 9 +9 +12 +12 9 +9 +12 +18 9 +9 +12 +24 9 +12 +12 +12 9 +12 +12 +18 9 +12 +12 +24 9 +12 +18 +18 12 +12 +12 +12 12 +12 +12 +18	9 +9 +9 +9 9 +9 +9 +12 9 +9 +9 +18 9 +9 +9 +24 9 +9 +12 +12 9 +9 +12 +18 9 +9 +12 +24 9 +12 +12 +12 9 +12 +12 +18 9 +12 +12 +24 9 +12 +18 +18 12 +12 +12 +12 12 +12 +12 +18

Remarque : L'équipement de la console MUCNR-16-H9M, dans le tableau, doit être considéré comme 18.